



## Poučení pro užití DRTIČE VĚTVÍ

**Přístroj zapnete stisknutím zeleného tlačítka s I.**

**Přístroj vypnete stisknutím červeného tlačítka s O.**

**Jestliže se Vám přístroj nedaří spustit, zkontrolujte zda máte pod drtičem koš a pojistku na koši v pozici nahoře.**

**Do přístroje patří větve o maximálním průměru 4 cm.**

**Nestrkejte dovnitř ruce a cokoliv jiného než větve.**

**Větve vkládejte bez listů, jinak se může drtič ucpat.**

**V případě zaseklé větve, zapněte zpětný chod pomocí tlačítka s šipkou.**

**V případě, že stroj větev neuštipuje na jednotlivé kousky a větev je jen nažvýkaná, přitáhněte opatrně a vždy jen o malý kousek žluté kolečko, které přitlačí ozubené kolo k přítlačné desce.**