

#### 1.1.1.1.1 Linky MHD

##### **Linka 1 (205761), oranžová: Kaufland – Nezvalova – Terminál - Vlašimská "dopravní hřiště"**

*Trasa:* Kaufland – Neumannova - K Tužince - Čerčanská - Nezvalova – Tylova - Rubešova - Lidl - Nemocnice Rudolfa a Stefanie - Nová Pražská - Masarykovo náměstí - Pražská - Dukelská - Terminál – Jiráskova - Na Bezděkově - Zapova - Hráského - Na Chmelnici - Pinko - Vlašimská dopravní hřiště *a zpět*

Tabulka 1 obsahuje stručný přehled o počtu spojení na dané lince, podle toho jak byly rozděleny spoje v jízdním řádu. Interval spojů na dané lince je cca 60 minut, časový rozsah provozu dané linky je přibližně od 5:00 do 17:30 a celkový počet spojů 35.

*Tabulka 1 Počet spojení na lince 1 (761)*

Spojení	Počet spojů tam	Počet spojů zpět
Kaufland-Vlašimská dopravní hřiště	8	6
Kaufland-Terminál	3	4
Terminál-Vlašimská dopravní hřiště	3	2
Kaufland-Masarykovo náměstí	1	1
Masarykovo náměstí-Terminál	2	0
Vlašimská dopravní hřiště-Nemocnice Rudolfa a Stefanie	0	2

##### **Linka 2 (205762), zelená: MŠ Úsměv - Terminál – Mariánovice - Jana Nohy**

*Trasa:* MŠ Úsměv – Jiřího Franka – Technické služby – Antušková – Nová Pražská - Pražská – Dukelská – Terminál – Jiráskova - Pivovar Ferdinand - Plavecký stadion - Černoletská - Černý les - Mariánovice,rozc. – Mariánovice - Mariánovice,rozc. – Křižíkova – Beneš - Jana Nohy *a zpět*

Tabulka 2 obsahuje stručný přehled o počtu spojení na dané lince, podle toho jak byly rozděleny spoje v jízdním řádu. Interval spojů na této lince je cca 60 minut, časový rozsah provozu dané linky je přibližně od 04:50 do 18:15 a celkový počet spojů 40.

*Tabulka 2 Počet spojení na lince 2 (762)*

Spojení	Počet spojů tam	Počet spojů zpět
MŠ, Úsměv-Jana Nohy	11	10
Mariánovice, rozc.-Jana Nohy	4	4
Terminál-Mariánovice, rozc.	2	1
Masarykovo náměstí-Jana Nohy	1	0
MŠ, Úsměv-Mariánovice	0	1
Masarykovo náměstí- Mariánovice	0	1

**Linka 3 (205763), modrá: Buková Lhota - Purkyňova –Terminál - Konopiště, sádky**

*Trasa:* Buková Lhota - Vidláková Lhota – Buková Lhota, rozc. – Chlístov – Chlístov, Žabovřesky – Václavice, Zbožnice – Chlístov, Žabovřesky – Pomněnice, zahrádky – Pomněnice – Galerie Červené Vršky – Lidl – Nemocnice Rudolfa a Stefanie – Purkyňova – Konopištská – Terminál – Jiráskova – Masarykovo náměstí – Dukelská – Konopištská – Jana Nohy – Ke Stadionu – Benica – Konopiště, Šiberna – Konopiště, sv. Anna – Konopiště, sádky *a zpět*

Tabulka 3 obsahuje stručný přehled o počtu spojení na dané lince, podle toho jak byly rozděleny spoje v jízdním řádu. Interval spojů na této lince je cca 60 minut (nejezdí ale každou hodinu), časový rozsah provozu dané linky je přibližně od 05:40 do 18:10 a celkový počet spojů 39.

*Tabulka 3 Počet spojení na lince 3 (763)*

Spojení	Počet spojů tam	Počet spojů zpět
Buková Lhota-Benica	8	9
Nemocnice Rudolfa a Stefanie-Terminál	2	0
Terminál-Masarykovo náměstí	2	0
Jana Nohy-Benica	3	1
Terminál-Jana Nohy	4	3
Masarykovo náměstí-Benica	0	1

V období školských prázdnin jede 1T Buková Lhota-Konopiště, sádky a 1T Terminál-Konopiště, sádky, 1Z Konopiště, sádky-Masarykovo náměstí a 1Z Konopiště, sádky-Jana Nohy.

#### 1.1.1.1.2 REGIONÁLNÍ LINKY

Od 13.07.2019 byla zavedena další etapa integrace veřejné dopravy v oblasti Benešovska do Pražské integrované dopravy (PID), výsledkem čehož byly upraveny autobusové linky nebo některé i zrušeny a nahrazeny novými, změny názvu některých zastávek, ale především koordinace jízdních řádů autobusů navzájem i autobusů s vlaky a možnost jezdit na jednu jízdenku v rámci zaintegrováných oblastí Středočeského kraje. Je tedy možné v rámci pásmové i časové platnosti jízdenky libovolně přestupovat mezi jednotlivými linkami různých dopravců.

Vysvětlení záhlaví tabulky:

- T: tam, Z: zpět,
- počet spojů – počet spojů na dané lince, které zastavují, začínají nebo končí v Benešově,
- PD – pracovní den, SOB – sobota, NED – neděle (ve většině případů také státem uznané svátky).

#### V SYSTÉMU PID

Číslo licence	Označení linky	Směr	Název linky	Dopravce	Počet spojů	PD	SOB	NED
341500	500	T	Třeboň/Jindřichův Hradec – Praha	COMETT PLUS, spol. s r.o.	10	3	4	3
		Z			10	3	4	3

**Trasa:** Tábor – Sudoměřice u Tábora – Mezno – Miličín/Miličín – Smilkov, Oldřichovec – Votice, Buchov – Votice, Hostišov – Votice - Votice, Srbice – Olbramovice – Bystřice, Tožice – Bystřice, Radošovice – Bystřice – Bystřice, Jírovice - Benešov/Benešov – Praha *a zpět*

Na dané lince je v provozu celkem 10 párů spojů, v PD jede 1T ráno a 1Z odpoledne z/do Tábora, 1T ráno a 1Z podvečer z/do Miličína, 1T dopoledne a 1Z ráno z/do Votic. Během víkendových dní jedou všechny spoje z Miličína do Benešova a zpět: v sobotu ráno, dopoledne, odpoledne a večer a v neděli ráno, dopoledne a večer.

Číslo licence	Označení linky	Směr	Název linky	Dopravce	Počet spojů	PD	SOB	NED
390552	552	T	Mladá Vožice – Benešov	COMETT PLUS, spol. s r.o.	2	2	0	0
		Z			2	2	0	0

**Trasa:** Mladá Vožice – Mladá Vožice, Noskov – Šebířov – Slapsko, Moraveč – Slapsko – Slapsko, Zahrádka - Neustupov, Jiřetice - Neustupov, Sedlečko - Neustupov, Bořetice – Neustupov - Votice, Hory - Votice, Mysletice – Votice, Hostišov - Votice – Votice, Srbice– Olbramovice – Olbramovice, Křešice - Vrchotovy Janovice - Vrchotovy Janovice, Rudoltice – Bystřice, Drachkov - Bystřice, Petrovice - Bystřice, Nesvačily - Bystřice - Bystřice, Jírovice – Benešov *a zpět*

Na dané lince jsou v provozu celkem 2 páry spojů, které jedou v pracovní dny a kde 1 pár jede ráno a 1 odpoledne.

Číslo licence	Označení linky	Směr	Název linky	Dopravce	Počet spojů	PD	SOB	NED
100337	337	T	Praha, Budějovická – Benešov, Terminál	ČSAD Benešov s.r.o.	33	15	9	9
		Z			33	15	9	9

**Trasa:** Praha – Jesenice – Jesenice, Horní Jirčany – Sulice, Hlubočinka – Sulice – Sulice, Želivec – Kamenice, Nová Hospoda – Kamenice, Olešovice – Kamenice – Kamenice, Ládví – Řehenice, Babice – Řehenice, Křiváček – Nespeky – Nespeky, Městečko - Poříčí n. Sázavou – Mrač – Benešov *a zpět*

Na dané lince je v provozu celkem 33 párů spojů na celé trase. V PD v intervalu přibližně 60 min., během víkendových dnů v intervalu 120 min. Další 6T jede v PD na trase Nespeky – Benešov a 5Z Benešov - Nespeky. V SOB a NED jede 1 spoj ráno na trase Nespeky – Benešov a v noci 1 zpět.

Číslo licence	Označení linky	Směr	Název linky	Dopravce	Počet spojů	PD	SOB	NED
200438	438	T	Benešov - Netvořice - Štěchovice	ČSAD Benešov s.r.o.	13+5	5+5	4	4
		Z			14+4	6+4	4	4

**Trasa:** Benešov – Václavice – Chrástčany – Chrástčany, Benice – Chrástčany, Soběšovice - Netvořice, Dunávice – Chleby – Netvořice – Vysoký Újezd – Krňany, Teletín – Krňany – Hradištko – Hradištko, Rajchardov – Hradištko, Brunšov – Štěchovice *a zpět*

Na celé trase jede 5T a 6Z v PD a 4 páry spojů přes víkend. Další spoje jedou v pracovní dny po Netvořice, 5T a 4Z.

Číslo licence	Označení linky	Směr	Název linky	Dopravce	Počet spojů	PD	SOB	NED
200452	452	T	Benešov - Týnec nad Sázavou - Jílové u Prahy	ČSAD Benešov s.r.o.	25+15+2	11+11+2	7+2	7+2
		Z			26+11+4	10+9+4	8+1	8+1

Trasa: Benešov – Chlístov – Benešov, Úročnice – Bukovany – Týnec n. Sázavou - Týnec n. Sázavou, Chrást – Krhanice – Krhanice, Prosečnice - Kamenný Přívoz, Kamenný Újezdec - Kamenný Přívoz - Kamenný Přívoz, Hostěradice – Jílové u Prahy, Borek – Jílové u Prahy *a zpět*

Daná linka zajišťuje spojení Benešov-Jílové u Prahy prostřednictvím 11T a 10Z v pracovní dny, 7T a 8Z přes víkend. Spojení Benešov-Týnec n. Sázavou zajišťuje 11T a 9Z v pracovní dny, 2T a 1Z přes víkend. Spojení Benešov – Krhanice zajišťují 2T a 4Z v pracovní dny.

Číslo licence	Označení linky	Směr	Název linky	Dopravce	Počet spojů	PD	SOB	NED
200453	453	T	Benešov - Týnec nad Sázavou - Netvořice - Neveklov	ČSAD Benešov s.r.o.	2+2+11	2+2+3	4	4
		Z			3+2+9	3+2+1	4	4

Trasa: Benešov – Chlístov – Týnec n. Sázavou, Pecerady - Týnec n. Sázavou, Brodce - Týnec n. Sázavou, Zbořený Kostelec - Týnec n. Sázavou – Chábovice - Týnec n. Sázavou, Podělsy – Lešany, Břežany – Lešany – Netvořice – Netvořice, Dunávice - Chrástany, Soběšovice - Neveklov, Oušnice - Neveklov, Dalešice - Netvořice, Všetice - Neveklov, Borovka - Neveklov, Tloskov – Neveklov *a zpět*

Daná linka zajišťuje spojení Benešov-Neveklov prostřednictvím 2T a 3Z v pracovní dny. Spojení Benešov-Týnec n. Sázavou zajišťuje 2T a 2Z v pracovní dny. Spojení Benešov – Netvořice zajišťují 3T a 1Z v pracovní dny, 4 páry spojů přes víkend. Spojení Lešany-Benešov zajišťuje 1 spoj v pracovní dny ráno.

Číslo licence	Označení linky	Směr	Název linky	Dopravce	Počet spojů	PD	SOB	NED
200454	454	T	Benešov - Neveklov - Křečovice, Živohošť	ČSAD Benešov s.r.o.	28	10	9	9
		Z			25	7	9	9

Trasa: Benešov – Bystřice, Jírovice – Bystřice, Tvoršovice – Tisem – Neveklov – Neveklov, Spolí – Maršovice, Vráce - Křečovice, Hořetice - Křečovice, Strážovice – Neveklov, Zádolí - Křečovice, Vlkonice – Křečovice - Křečovice, Krchleby – Stranný, Břevnice - Křečovice, Lhotka - Křečovice, Nahoruby – Křečovice, Živohošť *a zpět*

Spoje na této lince nemají pravidelný charakter, co se týče trasy i období kdy jezdí. 1 pár spojů v PD ráno Benešov–Křečovice, Živohošť. Benešov-Křečovice: 2T a 1Z v PD, 1 pár přes víkend. Benešov-Křečovice, Nahoruby: 4T a 3Z v PD, 8 párů přes víkend. Benešov-Neveklov 3T a 2Z v PD.

Číslo licence	Označení linky	Směr	Název linky	Dopravce	Počet spojů	PD	SOB	NED
200455	455	T	Benešov - Neveklov - Rabyně, Měřín	ČSAD Benešov s.r.o.	2+8+4	2+2+4	3	3
		Z			2+8+6	2+2+6	3	3

**Trasa:** Benešov – Benešov, Konopiště – Václavice, Vatěkov – Neveklov, Příbyšje – Neveklov – Stranný, Břevnice – Stranný – Neveklov, Bělce – Neveklov, Blažim – Neveklov, Nebřich – Neveklov, Bělce – Neveklov – Neveklov, Jablonná – Rabyně, Měřín *a zpět*

Daná linka zajišťuje spojení Benešov-Rabyně, Měřín prostřednictvím 2 párů spojů v pracovní dny. Spojení Benešov-Neveklov, Jablonná zajišťují 2 páry spojů v pracovní dny a 3 páry spojů přes víkend. Další spoje na této lince 4T a 6Z zabezpečují spojení Benešov-Neveklov.

Číslo licence	Označení linky	Směr	Název linky	Dopravce	Počet spojů	PD	SOB	NED
200459	459	T	Benešov - Maršovice - Křečovice, Strážovice - Neveklov	ČSAD Benešov s.r.o.	14+1	6+1	4	4
		Z			14+2	6+2	4	4

**Trasa:** Benešov – Bystřice - Bystřice, Nesvačily – Bystřice, Jírovice – Bystřice, Tvoršovice - Maršovice, Dlouhá Lhota - Maršovice, Zahradka - Maršovice, Libeč - Křečovice, Strážovice - Křečovice, Hořetice - Křečovice, Hodětice - Vrchotovy Janovice, Sedlečko - Maršovice, Strnadice – Maršovice - Maršovice, Zderadice - Maršovice, Mstětice - Maršovice, Záhoří – Neveklov *a zpět*

Daná linka zajišťuje spojení Benešov-Neveklov prostřednictvím 6 párů spojů v pracovní dny a 4 páry spojů přes víkend. Spojení Benešov-Maršovice zajišťuje 1T a 2Z v pracovní dny.

Číslo licence	Označení linky	Směr	Název linky	Dopravce	Počet spojů	PD	SOB	NED
200553	553	T	Benešov - Jankov, Odlochovice	ČSAD Benešov s.r.o.	8+1	6+1	2	2
		Z			8+2+1	6+2+1	2	2

**Trasa:** Benešov – Bystřice, Jírovice – Bystřice, Mokrý Lhota – Bystřice, Líšno – Bystřice – Bystřice, Opřetice – Bystřice, Jinošice – Bystřice, Tožice – Olbramovice, Tomice II – Bystřice, Ouběnice – Bystřice, Strženec – Jankov, Jankovská Lhota – Jankov – Jankov, Pičín – Ratměřice – Jankov, Nosákov – Jankov, Odlochovice *a zpět*

Na této lince jede 6 páru spojů v PD, 2 páry přes víkend. 1 pár spojů jede ráno do/z Bystřice a 1Z odpoledne. Z Olbramovic, Tomice II do Benešova jede 1 spoj ráno.

Číslo licence	Označení linky	Směr	Název linky	Dopravce	Počet spojů	PD	SOB	NED
200554	554	T	Olbramovice - Votice	ČSAD Benešov s.r.o.	2+2	1+2	1	1
		Z			2+1	1+1	1	1

**Trasa:** Olbramovice – Olbramovice, Tomice – Benešov – Bystřice, Jírovice – Bystřice – Bystřice, Opřetice – Bystřice, Jinošice – Bystřice, Ouběnice – Votice, Kaliště – Votice, Budenín – Votice, Otradovice – Votice *a zpět*

Spojení Benešov-Bystřice zajišťuje 1 pár spojů v pracovní dny a 1 pár přes víkend. Spojení Benešov-Votice zajišťuje 2T a 1Z v pracovní dny. Z Olbramovic do Votic přes Benešov a zpět spoje na této lince nejedou.

Číslo licence	Označení linky	Směr	Název linky	Dopravce	Počet spojů	PD	SOB	NED
342500	500	T	Třeboň/Jindřichův Hradec - Praha	ČSAD Benešov s.r.o.	3	3	0	0
		Z			3	3	0	0

Trasa: Miličín – Smilkov, Oldřichovec – Votice, Buchov – Votice, Hostišov – Votice - Votice, Srbice – Olbramovice – Bystřice, Tožice – Bystřice, Radošovice – Bystřice – Bystřice, Jírovice – Benešov *a zpět*

Spoje na této lince jedou po vypsané trase v 3 párech v pracovní dny (2T ráno, 1T odpoledne a 1Z ráno, 1Z dopoledne a 1Z večer).

Číslo licence	Označení linky	Směr	Název linky	Dopravce	Počet spojů	PD	SOB	NED
392552	552	T	Mladá Vožice - Benešov	ČSAD Benešov s.r.o.	3+2+4	3+2+1	3	3
		Z			3+1+5	3+1+2	3	3

Trasa: Mladá Vožice - Mladá Vožice, Noskov - Šebířov – Slapsko, Moraveč – Slapsko – Slapsko, Zahrádka - Neustupov, Jiřetice - Neustupov, Sedlečko - Neustupov, Bořetice – Neustupov - Votice, Hory - Votice, Mysletice – Votice, Hostišov - Votice – Votice, Srbice– Olbramovice – Olbramovice, Křešice - Vrchotovy Janovice - Vrchotovy Janovice, Rudoltice – Bystřice, Drachkov - Bystřice, Petrovice - Bystřice, Nesvačily - Bystřice - Bystřice, Jírovice – Benešov *a zpět*

Spojení Mladá Vožice–Benešov zajišťují 3 páry spojů v pracovní dny. Spojení Neustupov, Jiřetice–Benešov zajišťuje 2T a 1Z v pracovní dny. Spojení Votice–Benešov zajišťuje 1T, 2Z v pracovní dny a 3 páry spojů přes víkend. Další spoj na této lince jede ráno na trase Vrchotovy Janovice– ... - Benešov. 1 pár spojů jede odpoledne Bystřice, Drachkov-Benešov.

Číslo licence	Označení linky	Směr	Název linky	Dopravce	Počet spojů	PD	SOB	NED
340500	500	T	Třeboň/Jindřichův Hradec - Praha	ČSAD Jindřichův Hradec s.r.o.	2+6	1+4	0	1+2
		Z			2+6	1+4	0	1+2

Trasa: Třeboň – Lomnice n. Luž. – Frahelž – Veselí n. Luž. - Jindřichův Hradec - Jindřichův Hradec, Děbolín – Kardašova Řečice – Pleše – Doňov – Soběslav – Klenovice – Roudná – Planá n. Luž. – Sezimovo Ústí - Tábor – Sudoměřice u Tábora – Mezno – Mezno, Lažany - Miličín – Smilkov, Oldřichovec – Votice, Buchov – Votice, Hostišov – Votice - Votice, Srbice – Olbramovice – Bystřice, Tožice – Bystřice, Radošovice – Bystřice – Bystřice, Jírovice – Benešov – Praha *a zpět*

Na celé trase jede 1 pár spojů v PD a 1 pár v neděli. Na trase Jindřichův Hradec - ... - Praha jedou 4 páry spojů v PD a 2 páry spojů v neděli.

Číslo licence	Označení linky	Směr	Název linky	Dopravce	Počet spojů	PD	SOB	NED
343500	500	T	Třeboň/Jindřichův Hradec - Praha	STENBUS s.r.o.	2+1	2+1	0	0
		Z			2+1	2+1	0	0

Trasa: Tábor – Sudoměřice u Tábora – Mezno – Mezno, Lažany - Miličín – Smilkov, Oldřichovec – Votice, Buchov – Votice, Hostišov – Votice - Votice, Srbice – Olbramovice – Bystřice, Tožice – Bystřice, Radošovice – Bystřice – Bystřice, Jírovice – Benešov – Praha *a zpět*

Spoje na této lince jedou po vypsané trase ve 2 párech v pracovní dny. Další 1 pár spojů jede v pracovní dny na trase Miličín - ... - Benešov.

#### IDSK A OSTATNÍ AUTOBUSOVÉ LINKY (MIMO SYSTÉM PID)

Číslo licence	Označení linky	Směr	Název linky	Dopravce	Počet spojů	PD	SOB	NED
300012	D12	T	Příbram-Sedlčany-Benešov	ARRIVA STŘEDNÍ ČECHY s.r.o.	2	1	0	1
		Z			2	1	0	1

Trasa: Příbram – Drásov – Višňová – Obory – Svatý Jan, Zrůbek – Dublovice, Líchovy – Dublovice – Sedlčany – Vrchotovy Janovice – Olbramovice – Bystřice, Tožice – Bystřice – Benešov *a zpět*

Na dané lince jsou v provozu celkem 2 páry spojů, v PD jede 1 pár jenom v pátek odpoledne, v neděli 1T odpoledne, 1Z večer.

Číslo licence	Označení linky	Směr	Název linky	Dopravce	Počet spojů	PD	SOB	NED
200009	E09	T	Vlašim-Takonín-Benešov	ČSAD Benešov s.r.o.	1+2	1+2	0	0
		Z			1+1	1+1	0	0

Trasa: Vlašim – Vlašim, Domašín – Chotýšany, Městečko – Chotýšany – Bílkovice – Bílkovice, Takonín - Struhařov, Býkovice -Struhařov, Bořeňovice – Struhařov – Benešov *a zpět*

Na dané lince je v provozu 1 pár spojů na celé trase, 1T odpoledne a 1Z ráno. Další 2T (ráno, odpoledne) v PD jedou Bílkovice – Benešov a 1Z odpoledne zpět.

Číslo licence	Označení linky	Směr	Název linky	Dopravce	Počet spojů	PD	SOB	NED
200011	E11	T	Benešov-Chotýšany-Vlašim	ČSAD Benešov s.r.o.	31	25	2	3
		Z			30	25	2	3

Trasa: Benešov – Struhařov - Chotýšany, Křemení – Chotýšany – Vlašim, Domašín – Vlašim *a zpět*

Na dané lince je v provozu na trase tam celkem 31 spojů, z toho 25 v PD + 1 jenom v pátek v nepravidelném intervalu, v sobotu 1T odpoledne a 1T večer, v neděli 2T odpoledne a 1T večer. Na trase zpět je celkem 30 spojů, z toho 25 v PD v nepravidelném intervalu, v sobotu 1Z podvečer, 1Z večer a v neděli 1Z v poledne a 2Z odpoledne.

Číslo licence	Označení linky	Směr	Název linky	Dopravce	Počet spojů	PD	SOB	NED
200013	E13	T	Vlašim-Divišov-Benešov	ČSAD Benešov s.r.o.	3+1	2+1	0	1
		Z			3+2	2+2	0	1

Trasa: Vlašim – Radošovice – Bílkovice – Slověnice – Divišov – Třebešice – Struhařov – Benešov *a zpět*

Na dané lince jsou v provozu 3 páry spojů na celé trase, z toho v PD 1T ráno, 1T odpoledne a další spoj 1T dopoledne na trase Divišov - ... – Benešov. V neděli jede 1T na celé trase v poledne. Na trase

zpět jede 1Z ráno, 1Z odpoledne + 1Z ráno a 1Z podvečer na trase Benešov – ... - Divišov. V neděli jede 1Z na celé trase odpoledne.

Číslo licence	Označení linky	Směr	Název linky	Dopravce	Počet spojů	PD	SOB	NED
200015	E15	T	Snět-Dolní Kralovice-Vlašim-Praha	ČSAD Benešov s.r.o.	2	1	1	1
		Z			3	1	1	1

Trasa: Snět – Blažejovice – Dolní Kralovice – Tomice - Loket u Čechtice, Brzotice – Bernatice - Loket u Čechtice, Němčice – Keblov - Trhový Štěpánov, Sedmpány - Trhový Štěpánov, Dubějovice - Trhový Štěpánov – Tehov – Kladruhy – Pavlovice – Vlašim – Vlašim, Domašín – Chotýšany – Benešov – Praha *a zpět*

Na dané lince jsou v provozu 2T na celé trase, z toho 1T v PD a v sobotu ráno, 1T v neděli odpoledne a 3Z na celé trase, z toho 1Z v PD odpoledne, 1Z v sobotu dopoledne a 1Z v neděli večer/v noci. Další spoj 1T jede v PD odpoledne na trase Trhový Štěpánov - ... – Praha a 1Z na této trase ráno a 1Z dopoledne. Další spoj 1T jede jenom v pátek v poledne na trase Tehov – ... - Benešov a na trase zpět ale z Prahy 1 spoj ráno v PD. Jeden přímý spoj jede v neděli večer z Prahy do Kladruhu.

Číslo licence	Označení linky	Směr	Název linky	Dopravce	Počet spojů	PD	SOB	NED
200016	E16	T	Čechtice-Benešov-Praha	ČSAD Benešov s.r.o.	1+4	0+2	0	1+1
		Z			1+3	0+3	0	0+1

Trasa: Čechtice – Čáslavsko – Načeradec – Prácheň – Prácheň, Lesáky - Louňovice p. Bláníkem, Býkovice - Louňovice p. Bláníkem – Zvěstov – Veliš – Veliš, Nespeře – Postupice, Čelivo – Postupice, Milovanice – Postupice – Postupice, Jemniště – Benešov – Praha *a zpět*

Na této lince je na celé trase v provozu 1T v neděli odpoledne a 1Z v pátek podvečer. V pracovní dny jedou 2T na trase Načeradec - ... - Benešov, v pátek a v neděli 1T ještě pokračují do Prahy. Na trase zpět jede v pracovní dny 1Z Benešov - ... - Načeradec a 1Z Benešov - ... - Louňovice p. Bláníkem, v neděli odpoledne jede na trase Praha - ... - Načeradec.

Číslo licence	Označení linky	Směr	Název linky	Dopravce	Počet spojů	PD	SOB	NED
350920	E17	T	Pacov-Lukavec-Vlašim-Praha	ČSAD Benešov s.r.o.	7	3	2	2
		Z			8	4	2	2

Trasa: Pacov – Velká Chýška – Útěchovice p. Stražištěm – Vyklantice – Vyklantice, Kateřinky – Lukavec – Lukavec, Bezděkov - Načeradec, Dolní Lhota - Načeradec, Horní Lhota – Načeradec – Prácheň, Volavka – Prácheň, Karhule – Prácheň, Křížov – Louňovice p. Bláníkem – Kondrac – Vlašim – Radošovice – Bílkovice – Slověnice – Divišov – Vlašim, Domašín - Chotýšany, Městečko – Chotýšany – Chotýšany, Křemení – Benešov – Praha *a zpět*

Téměř každý spoj na této lince má jinou počáteční nebo koneční zastávku, přes Benešov ale jedou 3T v pracovní dny, 2T v sobotu a v neděli. Na trase zpět jedou 4Z v pracovní dny (1 končí v Načeradci a 3 ve Vlašimi), 2Z v sobotu a 2Z v neděli (každý spoj končí jinde).



Číslo licence	Označení linky	Směr	Název linky	Dopravce	Počet spojů	PD	SOB	NED
200018	E18	T	Benešov-Vlašim-Čechtice-Humpolec	ČSAD Benešov s.r.o.	1	1	0	0
		Z			1	1	0	0

**Trasa:** Benešov – Chotýšany – Vlašim, Domašín – Vlašim – Vlašim, Bolina – Kuňovice – Borovnice – Čechtice – Čechtice, Malá Paseka – Chýstovice – Košetice – Křelovice – Želiv – Humpolec, Petrovice – Křelovice – Senožaty – Senožaty, Otavožaty – Želiv, Miletín – Humpolec, Lhotka – Jiřice – Humpolec *a zpět*

Na této lince jede 1 pár spojů v pracovní dny, 1T ráno (část spoje jede po jiné trase) a 1Z odpoledne.

Číslo licence	Označení linky	Směr	Název linky	Dopravce	Počet spojů	PD	SOB	NED
200020	E20	T	Vlašim-Benešov-Praha	ČSAD Benešov s.r.o.	10+2	6+2	1	3
		Z			9+1	5+1	1	3

**Trasa:** Vlašim – Vlašim, Domašín – Chotýšany, Městečko – Chotýšany – Chotýšany, Křemení - Benešov – Praha *a zpět*

Na dané lince jede 6T v pracovní dny v nepravidelném intervalu + 2T jenom z Benešova do Prahy. V sobotu 1T dopoledne a v neděli 3T (odpoledne, večer). V opačném směru jede 5Z v pracovní dny + 1Z v noci jenom z Prahy do Benešova. V sobotu jede 1Z ráno a v neděli 2Z odpoledne a večer.

Číslo licence	Označení linky	Směr	Název linky	Dopravce	Počet spojů	PD	SOB	NED
200058	E58	T	Benešov-Postupice	ČSAD Benešov s.r.o.	3+2	3+2	0	0
		Z			3+3	3+3	0	0

**Trasa:** Benešov – Struhařov, Skalice – Struhařov, Horní Podhájí – Postupice, Pozov – Postupice, Nová Ves – Popovice – Popovice, Mladovice – Postupice *a zpět*

Na dané lince jedou spoje jenom v pracovní dny 3T končí v Postupicích a 2T končí v Popovice, Mladovice. Na trase zpět začíná 3Z v Postupicích a 3Z v Popovice, Mladovice.

Číslo licence	Označení linky	Směr	Název linky	Dopravce	Počet spojů	PD	SOB	NED
200063	E63	T	Benešov-Chocerady-Sázava	ČSAD Benešov s.r.o.	8	7	1	0
		Z			8	7	1	0

**Trasa:** Benešov – Benešov, Baba – Benešov, Bedrč – Soběhrdy – Petroupim - Petroupim, Petroupec - Petroupim, Sembratic - Kozmice, Kácova Lhota – Teplýšovice – Kozmice – Ostředek, Mžižovice – Ostředek – Vodslivý – Chocerady, Vestec – Chocerady – Choratice – Sázava, Dojetřice – Sázava *a zpět*

Na této lince jede jeden pár spojů do Sázavy v PD, zbývající spoje mají jinou koneční/počáteční zastávku. Dva spoje v PD končí/začínají v Choceradech, 1 v PD a 1 v SOB v Choratcích, 1 v PD v Kozmicích, 1 v PD v Ostředku, 1 v PD v Teplýšovcích.

Číslo licence	Označení linky	Směr	Název linky	Dopravce	Počet spojů	PD	SOB	NED
---------------	----------------	------	-------------	----------	-------------	----	-----	-----

200064	<b>E64</b>	T	Benešov-Sázava	ČSAD Benešov s.r.o.	3	3	0	0
		Z			3	3	0	0

Trasa: Benešov – Benešov, Baba – Benešov, Bedrč – Soběhrdy – Kozmice – Ostředek, Mžižovice – Ostředek – Choratice – Xaverov - Sázava, Bělokozly – Sázava, Čerčenice – Sázava *a zpět*

Na dané lince jedou 3 páry spojů jenom v pracovní dny (ráno, odpoledne, podvečer).

Číslo licence	Označení linky	Směr	Název linky	Dopravce	Počet spojů	PD	SOB	NED
200066	<b>E66</b>	T	Benešov-Přestavky-Čerčany	ČSAD Benešov s.r.o.	4+1	4+1	0	0
		Z			3+1	3+1	0	0

Trasa: Benešov – Benešov, Baba – Benešov, Bedrč – Soběhrdy – Soběhrdy, Mezihoří - Vranov, Vranovská Lhota – Vranov - Vranov, Bezděkov - Přestavky u Čerčan - Přestavky u Čerčan, Borka – Čerčany *a zpět*

Na dané lince jedou spoje jenom v pracovní dny, 4T (ráno, poledne, odpoledne, večer) + 1T odpoledne, který končí v Soběhrdech, Mezihoří. Na trase zpět jedou 3Z (2 ráno, 1 odpoledne) + 1Z odpoledne ze Soběhrd, Mezihoří.

Číslo licence	Označení linky	Směr	Název linky	Dopravce	Počet spojů	PD	SOB	NED
200067	<b>E67</b>	T	Benešov-Chocerady-Ostředek,Mžižovice	ČSAD Benešov s.r.o.	1	1	0	0
		Z			2	2	0	0

Trasa: Benešov – Poříčí n. Sáz. – Mrač – Čerčany - Přestavky u Čerčan, Borka - Přestavky u Čerčan - Vranov, Bezděkov - Vranov, Vranovská Lhota – Vranov - Chocerady, Komorní Hrádek – Chocerady (Chocerady, Vestec – Vodslivý – Ostředek – Ostředek, Mžižovice) *a zpět*

Na této lince nejede ani jeden spoj po celé trase. 1T jede dopoledne v PD a končí v Choceradech, 1Z jede ráno z Chocerad a 1Z podvečer z Vranova.

Číslo licence	Označení linky	Směr	Název linky	Dopravce	Počet spojů	PD	SOB	NED
200068	<b>E68</b>	T	Benešov-Čakov-Sázava	ČSAD Benešov s.r.o.	7+1	5+1	1	1
		Z			7+1	5+1	1	1

Trasa: Benešov – Benešov, Boušice – Benešov, Dlouhé Pole – Benešov, Okrouhlice - Struhařov, Věřice - Struhařov, Střížkov - Teplýšovice, Čenovice - Teplýšovice, Kochánov – Teplýšovice – Kozmice – Teplýšovice – Čakov, Vlčkov – Čakov, Tatouňovice – Čakov - Ostředek, Mžižovice – Ostředek - Choratice – Xaverov - Sázava, Bělokozly – Sázava, Dojetřice – Sázava *a zpět*

V pracovní dny jede po Sázavu jeden pár spojů dopoledne, část spoje jede po jiné trase. Pět spojů v PD, 1 v sobotu a 1 v neděli končí a potom začíná v Čakově.

Číslo licence	Označení linky	Směr	Název linky	Dopravce	Počet spojů	PD	SOB	NED
200091	<b>E91</b>	T	Český Šternberk-	ČSAD Benešov s.r.o.	4+2	3+2	1	1
		Z			6+1	4+1	1	1

			Benešov					
--	--	--	---------	--	--	--	--	--

**Trasa:** Český Šternberk – Divišov, Šternov - Divišov, Měchnov – Divišov – Divišov, Lbosín – Třebešice – Struhařov – Benešov *a zpět*

Na této lince jedou celkem 4T a 6Z po celé trase, 3T v PD + 2T začínají v Divišově, 1T v sobotu ráno a 1T v neděli podvečer. 4Z jedou zpět v pracovní dny, 1Z v sobotu dopoledne a 1Z v neděli podvečer. Jeden spoj na trase zpět v pracovní dny odpoledne končí v Divišově.

Číslo licence	Označení linky	Směr	Název linky	Dopravce	Počet spojů	PD	SOB	NED
390710	390710	T	Mladá Vožice- Louňovice p.Blaníkem- Postupice-Benešov- Praha	COMETT PLUS, spol. s r.o.	7	4	2	1
		Z			7	4	2	1

**Trasa:** Mladá Vožice – Mladá Vožice, Noskov - Šebířov – Šebířov, Skvršov – Kamberk – Kamberk, Předbořice – Louňovice p.Blaníkem – Veliš – Veliš, Nespery – Postupice, Čelivo – Postupice, Milovanice – Postupice – Postupice, Jemniště – Benešov/Benešov - Praha *a zpět*

Na dané lince je v provozu celkem 7 párů spojů, v PD jedou 3T ráno, 1T odpoledne a 1Z ráno, 1Z dopoledne, 1Z odpoledne a 1Z večer. V sobotu jede 1T ráno, 1T na oběd a 1Z dopoledne, 1Z odpoledne. V neděli jede 1T podvečer a 1Z večer.

#### 1.1.1.1.3 DÁLKOVÉ LINKY

Číslo licence	Směr	Název linky	Dopravce	Počet spojů	PD	SOB	NED
160570	T	Praha-Čechtice-Ledeč nad Sázavou	ARRIVA CITY s.r.o.	3+3	1+1	1+2	1+1
	Z			2+3	1+1	2+1	1+1

**Trasa:** Praha – Benešov – Chotýšany, Křemení - Chotýšany, Městečko - Vlašim, Domašín – Vlašim – Vlašim, Bolina – Kuňovice – Čechtice - Křivsoudov – Locket u Čechtice, Alberovice - Locket u Čechtice - Locket u Čechtice, Brzotice – Bernartice – Hněvkovice – Kožlí – Ledeč n. Sázavou *a zpět*

Na dané lince jedou po celé trase 3 spoje tam, z toho 1 v PD odpoledne, 1 v sobotu a 1 v neděli. Na trase zpět jede spoj v PD a v sobotu ráno, v neděli odpoledne. Zbývající spoje jedou po Vlašim, 1T v PD večer, 2T v sobotu (ráno, večer) a 1T v neděli večer. V PD jede 1Z z Vlašimi ráno, 2Z v sobotu (ráno, dopoledne) a 1Z v neděli ráno.

Číslo licence	Směr	Název linky	Dopravce	Počet spojů	PD	SOB	NED
176101	T	Praha-Benešov-Vlašim- Pelhřimov	ARRIVA CITY s.r.o.	4+1+1	3+1	2+1	1+1
	Z			6+1	3+1	1+1	3

**Trasa:** Praha – Benešov – Chotýšany, Křemení - Chotýšany, Městečko - Vlašim, Domašín – Vlašim – Vlašim, Bolina – Kuňovice – Čechtice – Chýstovice – Košetice – Křelovice – Červená Řečice – Pelhřimov *a zpět*

Po celé trase jedou 3T v PD, 2T v sobotu a 1T v neděli. Zpět jede 3Z v PD, 1Z v sobotu a 3Z v neděli. Další 1T jede v PD a v sobotu po Čechtice, v neděli 1T po Košetice. Zpět, z Čechtice do Prahy jede 1Z v PD a v sobotu v poledne.

Číslo licence	Směr	Název linky	Dopravce	Počet spojů	PD	SOB	NED
350410	T	Počátky-Pelhřimov-Vlašim-Praha	ICOM transport a.s.	2+2	2+1	0	1
	Z			1+3+1	3	0	1+1

**Trasa:** Počátky – Polesí – Veselá – Pelhřimov, Janovice - Pelhřimov, Ostrovec - Pelhřimov, Benátky - Pelhřimov, Houserovka – Rynárec – Pelhřimov – Humpolec – Humpolec, Petrovice – Želiv – Červená Řečice – Křelovice – Košetice - Chýstovice – Čechtice – Vlašim - Vlašim, Domašín – Benešov – Praha *a zpět*

Po celé trase jede 1T v pátek a 1T a 1Z v neděli. Z Pelhřimova jedou v pracovní dny 2T a 3Z.

Číslo licence	Směr	Název linky	Dopravce	Počet spojů	PD	SOB	NED
390901	T	Milevsko - Sedlec-Prčice - Praha	LinkBus s.r.o.	1	0	1	1
	Z			1	0	1	1

Spoje na této lince jsou provozovány pouze za podmínky otevření skiareálu Monínec a jede od 02.01.2021 do 14.03.2021 v sobotu a neděli a ve státem uznané svátky (Milevsko-Praha odpoledne, Praha-Milevsko ráno).

**Trasa:** Milevsko – Sepekov – Jistebnice – Sedlec-Prčice, Vrchotice - Sedlec-Prčice, Jetřichovice - Sedlec-Prčice - Sedlec-Prčice, Prčice – Heřmaničky – Votice – Olbramovice – Bystřice – Benešov – Praha *a zpět*

Číslo licence	Směr	Název linky	Dopravce	Počet spojů	PD	SOB	NED
132101	T	Praha-Jistebnice/Tábor-Bechyně-Týn nad Vltavou	Jan Kukla Praha s.r.o.	3	1	1	1
	Z			3	1	1	1

**Trasa:** Praha – Benešov – Bystřice - Olbramovice – Votice – Miličín – Sudoměřice u Tábora – Tábor – Dražice – Drhovice – Borotín – Jistebnice – Opařany – Stádlec – Rataje – Bechyně – Týn nad Vltavou *a zpět*

V pracovní dny jedou spoje jen v pátek 1T ráno, 1Z v poledne. V sobotu 1T dopoledne, 1Z odpoledne a v neděli 1T odpoledne a 1Z podvečer. Část spojů jede od Drhovic do Opařan po jiné trase.

Číslo licence	Směr	Název linky	Dopravce	Počet spojů	PD	SOB	NED
320001	T	České Budějovice-Týn n.Vlt.-Tábor-Votice-Praha	GW BUS a.s.	2	0	1	1
	Z			2	0	1	1

**Trasa:** České Budějovice – Hluboká nad Vltavou – Olešník – Temelín – Týn nad Vltavou – Bechyně – Sudoměřice – Malšice – Slapy – Tábor – Miličín – Votice – Olbramovice – Bystřice - Benešov – Praha *a zpět*

V Benešově zastavují spoje pouze přes víkend, v sobotu 1T dopoledne a 1Z odpoledne, v neděli 1 pár odpoledne.

Číslo licence	Směr	Název linky	Dopravce	Počet spojů	PD	SOB	NED
650200	T	Pardubice - Hradec Králové -	Enjoy Europe,	2	1	1	1

	Z	Praha - České Budějovice - Lipno nad Vltavou	s. r. o	2	1	1	1
--	---	---	---------	---	---	---	---

Trasa: Pardubice – Hradec Králové – Praha – Benešov - Bystřice – Olbramovice – Votice – Miličín – Tábor – Planá n. Luž. – Soběslav – Veselí n. Luž. – České Budějovice – Český Krumlov – Černá v Pošumaví – Frymburk – Lipno n. Vltavou *a zpět*

Spoje jedou na trase Praha – Lipno nad Vltavou 2T dopoledne a 2Z odpoledne.

Číslo licence	Směr	Název linky	Dopravce	Počet spojů	PD	SOB	NED
133101	T	Praha - České Budějovice - Český Krumlov	FlixBus CZ s.r.o.	5	1	4	3
	Z			8	5	4	3

Trasa: Praha – Písek – Benešov – Tábor – Soběslav – České Budějovice – Třeboň – Český Krumlov *a zpět*

Některé spoje na této lince, které zastavují v Benešově, jedou jen v některé dny, některé jdou jen v uvedeném období během zimy každý den.